
C(L)
C(R)
alle Dioden ohne Bezeichnung
1S 1555
A
B
D
EINGANG L
EINGANG R
LAUTSPRECHER L
LAUTSPRECHER A
LAUTSPRECHER B
220 V 50Hz
NETZ
JC1 CX-171
JC2 CX-171
JC3 TA 71317 P
JC4 LB 1405
JC5 FS 7815
gezeichnete Schalterstellung:
NETZ : EIN
LAUTSPRECHER A : EIN
LAUTSPRECHER B : 0
60W 30W 6W 1W 0,1W EIN

| | | |